
# Manual de Instalación y Uso Cerradura Digital 6600



EL EXPERTO EN SEGURIDAD

Versión 5, 2021
Para puertas de 35 a 50 mm de espesor.

#### Garantía



Este producto tiene una garantía de 1 (un) año contra cualquier defecto de fabricación durante el funcionamiento a partir de la fecha de compra por parte del cliente final.

No se consideran en garantía los productos que presenten deficiencia en la instalación (perforación o fijación a la puerta), uso inapropiado o condiciones anormales de funcionamiento, intentos de irrupción o violación y/o reparación o intervención de terceros.

Se sugiere realizar la instalación una vez finalizado el proceso de pintura o barnizado. Estos elementos dañan irreparablemente su acabado o terminación.

Si por cualquier motivo se está imposibilitado de retirar alguno de los elementos, se recomienda proteger adecuadamente los productos con film plástico para paletizar (también conocido como film stretch). Junto con la instalación de las cerraduras de pomo o manillas se recomienda instalar los topes de la puerta, para asi evitar que estas se golpeen y dañen al abrir la puerta.

No se consideran en garantía los productos que hayan sido lijados o raspados de cualquier forma o aquellos que hayan sido limpiados/tratados con cualquier sustancia como: Gases emanados de productos como el amoniaco o ácidos como el ácido muriático o bórico. Abrasivos tales como pasta de pulir, Brasso©, Silvo©, etc. Cinta de embalaje, cinta adhesiva o cualquier producto similar que pueda dejar restos de pegamento en la superficie. Productos químicos como aguarrás, diluyente, acetona, alcohol, cloro, parafina o cualquier derivado de estos, que dañe irreparablemente la superficie. La limpieza de estos elementos es únicamente a través de un paño (textura suave) en estado húmedo o seco.

No exponer la quincallería a ambientes altamente húmedos, corrosivos o con un importante porcentaje de polvo en suspensión si no están diseñados para estas condiciones. Odis cuenta con una completa gama de productos fabricados con los materiales adecuados para estas condiciones.

#### Respete las instrucciones de instalación.

ODIS se reserva el derecho a realizar cambios en sus productos o los componentes de estos sin previo aviso, con el fin de mejorar sus prestación en seguridad y calidad.

Todas las imágenes de este manual son meramente ilustrativas. Para obtener más información visite www.odis.cl

## **Mantenimiento**


Limpie la superficie del panel interior y exterior al igual que la superficie del picaporte con un paño suave, humedecido en agua. Segue con un paño suave para evitar manchas en la superficie del producto.

Lubrique frecuentemente el picaporte y el cilindro de la cerradura con un lubricante seco (gráfito).

Si bien la cerradura esta diseñada para ser instalada en puertas de exterior, evite que el panel tenga contacto directo con agua de lluvia o de regadio.

# **Artículos incluidos**






## Preparación de la puerta






Esta cerradura es compatible con cualquier perforación realizada para una cerradura cílindrica o tubular convencional. Si su puerta ya esya perforada dirijase a las instrucciones de la página 5.

Si si puerta es nueva siga las siguientes instrucciones




Utilice la plantilla para marcar la puerta a perforar. Considere a lo menos 105 cm de altura desde la base de la puerta. Esta nueva perforación debe estar por lo menos 15 cm por encima de algún otro elemento instalado en la puerta.



Defina el backset a utilizar y marque el punto centro de la perforación a realizar.

**Nota:** El Backset es la distancia entre el marco y el centro de la perforación para instalar los paneles de la cerradura.


Un backset mayor permite alejar la cerradura del marco para evitar problemas en la apertura. Considere el diseño de la puerta para definir el backset a utilizar.



Realice un agujero de 54mm con una sierra copa para el cuerpo del cerrojo.

Primero, perfore lentamente usando una broca de menor diámetro desde el punto centro marcado anteriormente hasta que la broca comience a cortar y llegue al centro de la puerta. Utilice este agujero como guía de alineación para perforar la puerta con una sierra copa. Repita el procedimiento desde la otra cara. Esto evitará dañar o astillar la superficie de la puerta.

Perfore un agujero de 25 mm desde el canto de la puerta hasta la perforación realizada anteriormente, para permitir que se forme un agujero limpio en el espacio vacio generado para el cuerpo del cerrojo.




Monte el cuerpo cerrojo en el agujero del canto de la puerta y trace el contorno del frontal de la cerradura sobre el canto de la puerta usando un lápiz. Realice un rebaje en el área demarcada utilizando un formón, lo suficientemente profundo para dejar el frontal de la cerradura al ras de la puerta cuando esta se monte en la perforación.




PARA LA INSTALACIÓN DEL CONTRAFRONTAL REVISE LA PÁGINA 7 DE ESTE INSTRUCTIVO.

## Instalación de la cerradura






Compruebe el sentido de apertura de la puerta y oriente el picaporte según corresponda.



Desmonte el paquete que contiene el panel exterior. Tenga cuidado de no rayar o dañar el tablero del circuito (color verde) durante la manipulación e instalación.

Verifique que el sello de goma se encuentre adecuadamente montado en el panel exterior.


Coloque la base del panel exterior sobre la puerta. Procure pasar el transportador, en posición vertical, a través de la ranura del cuerpo cerradura y ubique el cable por encima de este, deslizándolo hasta la cara opuesta de la puerta.



Ajuste la posición del conector cuadrado (nuez), según el backset elegido, deslizando el conector (nuez) a la posición deseada.

Introduzca la cerradura en el vaciado de la puerta y luego fíjelo utilizando los tornillos incluidos en el empaque.






Gire el transportador por completo hacia la derecha para su instalación en una puerta con bisagra a la derecha.

Gire el transportador por completo hacia la izquierda para su instalación en una puerta con bisagra a la izquierda.


## Instalación de la cerradura





Monte la placa de montaje contra la puerta por el lado con el texto "This side against the door" (este lado hacia la puerta).


Asegure la placa de montaje al panel exterior por medio de los pernos.



Conecte el cable en la placa interior. El enchufe del cable tiene una posición única de montaje. El cable tiene una línea y el conector de la placa también. Las líneas en el enchufe y el conector deben estar en la misma dirección.


La perilla debe ir en posición horizontal en puertas con bisagra a la izquierda.

La perilla debe ir en posición vertical en puerta con bisagra a la derecha.



Pase el transportador por el agujero del centro y el cable a través de la ranura rectangular.

Verifique que la placa de montaje se encuentre correctamente alineada antes de dar el apriete final.



Monte el panel interior sobre el transportador. Haga coincidir el panel con el transportador y deslícelo hacia la puerta

Fije el panel al soporte usando los pernos especificados.

Coloque las cuatro baterías AA en el compartimiento según la polarización indicada (+ -).

Cuando la cerradura tenga las baterías correctamente instaladas emitirá 2 beep y el led se iluminará en verde para notificar que ha recibido energía.


Deslice la cubierta plástica por los rieles para cubrir las baterías.

## Instalación del contrafrontal







Junte la puerta, manténgala en esa posición y utilice un lápiz para marcar la posición donde se golpeará el picaporte en el marco de la puerta.



Haga un vaciado en el centro de la perforación marcada anteriormente. Remarque el contorno del contrafrontal y realice un rebaje en el área demarcada para permitir que el contrafrontal quede al ras de la superficie.



Monte el contrafrontal en el marco de la puerta y fíjelo firmemente al marco usando los tornillos.





Al cerrar la puerta, el picaporte debe quedar dentro del vaciado del contrafrontal y el seguro anti tarjeta debe estar presionado contra el contrafrontal.


Nota: El seguro anti tarjeta NO debe quedar dentro de la perforación del contrafrontal cuando la puerta esta cerrada, ya que su funcionamiento no será correcto.

## Invertir la manilla










Tome el panel exterior y gire el cilindro hacia la posición de apertura.

Gire la llave 90° (desde el centro hacia arriba) para desbloquear la cerradura y regrese la llave al centro para retirarla.


Presione y deslice hacia afuera, utilizando la herramienta a través del orificio. Retire la manilla





Gire la llave 90° (desde el centro hacia abajo) para bloquear la manilla y regrese la llave al centro (posición inicial) para retirarla.





Botón "candado abierto" es utilizado para activar el desbloqueo e ingresar datos durante la programación.



Botón "C" se utiliza para "cerrar" la puerta y para "borrar" las entradas durante la programación.



# **IMPORTANTE**

La cerradura viene programada de fábrica con un código de administrador y un código de usuario por defecto:

Código de administrador

123456

Código usuario

1234

Cambie el código de administrador y el código de usurio lo antes posible, luego de la instalación de la cerradura para asegurar la su privacidad, siguiendo las instrucciones del presente instructivo.

Se recomienda utilizar la operación "Eliminar Todos Los Usuarios" para eliminar cualquier usuario creado durante el proceso de inspección de este producto.

- Para realizar un correcto cambio de código de usuario, trabaje siempre la cerradura en modo abierto o desbloqueado
- Durante la operación del panel, no ingrese una operación ni presione algún botón mientras las luces esten encendidas.
- NO use pilas recargables ni pilas NO alcalinas.
- Durante la programación de la cerradura, mantenga la llave de emergencia en su poder en todo momento.

Importante

Cerradura Digital 6600



#### Abrir la cerradura

Paso

Símbolo

Descripción

1. Abrir con código



Ingrese el código de usuario o el código de administrador y presione Ĝ.

Escuchará un beep y el indicador led se iluminará en verde.

2. Abrir con llave



Ingrese la llave en el cilindro y gírela hacia arriba para liberar la manilla exterior. Accione la manilla para retraer el picaporte Mueva la llave hacia el centro (posición inicial) para retirarla

## Bloquear la cerradura

Paso

#### Símbolo

#### Descripción

 Bloquear usando el teclado



Presione © para bloquear el panel desde el exterior. Escuchará dos beep's y el indicador led se iluminará rojo.

Bloquear usando la perilla



Gire la perilla en dirección contraria a las bisagras.

Bloquear usando la

llave



Ingrese la llave en el cilindro y gírela hacia abajo para bloquear el pomo exterior. Mueva la llave hacia el centro (posición inicial) para retirarla.

## Registrar código de usuario

Paso

#### Símbolo

#### Descripción

Entre en el menú
 de configuración



Ingrese el código de administrador y presione .

Escuchará un beep y el indicador led se iluminará en verde.

Seleccione una operación



Presione 1 y confirme presionando 🔓 para crear un nuevo usuario.

 Identifique el número de usuario



Ingrese el número de usuario y confirme presionando .

El rango de usuarios va desde 01 a 50, donde los usuarios 01 a 09 se deben crear anteponiendo del cero (0).

 Ingrese el código de usuario



Digite el nuevo código de usuario y confirme presionando 🖰.

 Confirme el código de usuario



Nota: El código de usuario debe tener entre 4 y 8 dígitos. Vuelva a ingresar el nuevo código de usuario y confirme

Escuchará un beep y el led se iluminará en verde para confirmar la operación

#### Nota:

Para modificar el código de usuario de un usuario existente, ingrese el número de usuario en el punto 3 y continue con las instrucciones.

presionando 🖰 .



## Cambio código de administrador

#### Paso

 Entre en el menú de configuración



Símbolo

#### Descripción

Ingrese el código de administrador y presione . Escuchará un beep y el indicador led se iluminará en verde.





Presione 4 y confirme presionando 🔓 para reemplazar el código de administrador.

3. Ingrese el nuevo código de administrador



Digite el nuevo código de administrador y confirme presionando 🖺.

Nota: El código de administrador debe tener 6 dígitos.

 Confirme el nuevo código de administrador



Ingrese nuevamente el nuevo código de administrador y confirme presionando 🖰.

Escuchará un beep y el indicador led se iluminará en verde.

## Eliminar un usuario previamente registrado

#### Paso

#### Símbolo

#### Descripción

 Entre en el menú de configuración



Ingrese el código de administrador y presione . Escuchará un beep y el indicador led se iluminará en verde.

Seleccione una operación



Presione 2 y confirme presionando 🔓 para eliminar un usuario a través de su número de usuario.

 Ingrese el número de usuario



Ingrese el número de usuario y confirme presionando 🖹.

 Confirme el número de usuario



Ingrese nuevamente el número de usuario y confirme presionando .

Escuchará un beep y el indicador led se iluminará en verde.

## Eliminar todos los usuarios

#### Paso

#### Símbolo

#### Descripción

 Entre en el menú de configuración



Seleccione una operación



Presione 3 y confirme presionando para eliminar todos los usuarios.

 Confirme la operación



Ingrese nuevamente el código del administrador y confirme presionando 🖺.

Escuchará un beep y el indicador led se iluminará en verde.



### Bloqueo automático

#### Paso

#### Símbolo

#### Descripción

 Entre en el menú de configuración



Ingrese el código de administrador y presione . Escuchará un beep y el indicador led se iluminará en verde.

Seleccione una operación



Presione 5 y confirme presionando 🖺 para modificar la configuración del bloqueo automático.

 Establecer rango de tiempo



Ingrese el rango de tiempo en segundos y luego presione 🔓 para confirmar la operación.

Nota: El rango de tiempo para el bloqueo automático se puede establecer desde los 20 segundos hasta los 900 segundos (15 min). Para cancelar la función bloqueo automático, digite 00 y el panel se bloqueará solo al presionar © o al girar el seguro interior.

Escuchará un beep y el indicador led se iluminará en verde.

## Código temporal

Utilice uno de los 50 números de usuario disponibles, asígnele un código de usuario siguiendo las instrucciones anteriores y entréguelo para brindar el acceso temporal a la cerradura.

Elimine el usuario cuando ya no lo necesite.

#### Restablecer la configuración de fábrica

Para restablecer la configuración de fábrica (reemplaza el código de administrador por el codigo de fábrica [123456] y elimina todos los usuarios dejando solamente el código de usuario de fábrica [1234]), retire una batería de la cerradura y espere 10 segundos. Luego de transcurrido el tiempo vuelva a insertar la pila y espere una combinación de beep largos y cortos. Cuando esto suceda presione © 3 veces seguidas en 3 segundos.

Escuchará un beep y el indicador led se iluminará en verde.



## Guía de mensajes audivisuales

Acción Mensaje audiovisual Advertencia de batería Beep y el indicador led destellará durante 5 segundos. (pila) baja Por favor reemplace las baterías por baterías alcalinas de buena calidad. Programación válida 1 beep largo y el led se iluminará en verde. Programación inválida 2 beep cortos y el led se iluminará en rojo. 3 beep largos y el led se iluminará en rojo. Error de bloqueo Beep de advertencia y el led parpadea en rojo despúes de 4 intentos de apertura Bloqueo por ingreso de códigos incorrectos con códigos de usuario incorrectos.

El teclado estará bloqueado durante 30 segundos.

## Resolución de problemas

Problema	Solución

- El seguro interior no gira.
- El cerrojo emite una señal de error al desbloquearse.
- El cerrojo no se provecta ni retrae por completo cuando la puerta esta completamente cerrada.

- La perilla se instala en la posición incorrecta. Retire el panel interior y vuelva a conectar la perilla.
- Desbloquee la cerradura usando el seguro interior. Mientras la puerta se abre verifique que la traba del cerrojo funciona.
- Verifique la alineación adecuada de la placa de montaje y ajuste de ser necesario.



# Mis códigos


CÓDIGO DE ADMINISTRADOR					
USUARIO 1					
USUARIO 2					
USUARIO 3					
USUARIO 4					
USUARIO 5					
USUARIO 6					
USUARIO 7					
USUARIO 8					
NOTAS :					_

Nota: Almacene este instructivo en un lugar seguro.

Cerradura Digital 6600

# Plantilla de Instalación





Cerradura Digital 6600







Avenida Los Vientos 19.930, Pudahuel, Santiago, Chile



# **EL EXPERTO EN SEGURIDAD**

Conoce nuestros **Productos** Síguenos en



