



SOLUCIONES EN SEGURIDAD
Servicio al Cliente | contacto@odis.cl

Instructivo de Usabilidad

Candado viajero set con combinación 3-4 diales

CAN0000143

Colocar nueva clave

- 1) El candado debe ser abierto con la combinación 0-0-0-0, la que debe poner en línea frente a la marca que está en una de las caras del cuerpo del candado o a los costados de los discos con números.
- 2) Mirando de frente a los discos abra el candado y gire el gancho en 180° hacia la izquierda. Para cambiar la combinación presione el gancho hacia el interior del candado y cambie (sin dejar de presionar) la combinación inicial 0-0-0-0 por la que desee. Luego de realizada la operación vuelva el gancho a su posición original.
- 3) Su nueva combinación está lista!

Cambiar la combinación de la última clave

- 1) Si desea volver a cambiar la combinación, debe repetir el proceso partiendo con la última combinación ingresada.
- 2) Para cerrar el candado, deje el gancho en posición de cerrado y mezcle los números de combinación.

** Si el candado no abre con la nueva clave, significa que usted ha cometido un error. NO FUERCE el candado, no existe forma alguna de reprogramar la clave o volver a la anterior. En tal caso, contáctese con nuestra unidad de SERVICIO AL CLIENTE al correo contacto@odis.cl